

✓ **Applications**

Ces étalons primaires sont destinés à tester, ajuster et étalonner les instruments de mesure des pressions relatives mécaniques ou électroniques par comparaison (manomètres, capteurs ou transmetteurs de pression ou pressostats).

Les balances manométriques constituées d'un générateur de pression, d'une unité piston/cylindre, d'un ensemble de masses identifiées et d'un calculateur sur lequel est affiché : la position du piston et la valeur de pression générée par la balance en fonction des différentes grandeurs physiques.

Le cabestan permet de générer une pression en poussant le fluide par l'intermédiaire du piston. Cette pression est équilibrée par l'ensemble piston/cylindre ce qui permet de comparer l'instrument à étalonner aux valeurs de pressions générées par l'étalon.

Ces instruments de référence sont utilisés en milieu industriel mais aussi dans les laboratoires d'étalonnage. Ils sont robustes et faciles d'utilisation et ont une très grande stabilité à long terme.

✓ **Spécificités Techniques de la Gamme BH4**

- **Etalonnage :** Nos balances sont étalonnées dans les conditions d'utilisations suivantes :
Température 20°C - Pression atmos. 1013.25 hPa - Humidité 50% - accélération 9.80665 m/s²
Dans le cas où vous n'utilisez pas votre Balance dans les conditions évoquées précédemment, L'automate recalculera arithmétiquement la pression générée par la balance en fonction des différentes variables mesurées par les capteurs.
- **Fluide :** Huile minérale ou huile de synthèse suivant les modèles, incolore, compatible avec des utilisations médicales ou alimentaires - **volume** du réservoir 125 cm³
- **Contrôle/réglage de l'assise :** Niveau à bulle et pieds réglables
- **Raccordement pour l'instrument à tester :** Raccord tournant G1/2 en équipement standard – autres raccords disponibles en option
- **Motorisation :** Entraînement des masses en rotation par moteur électrique
- **Mesure de température :** Précision ± 0.1°C suivant NF EN 60751 classe B – domaine T°C : -50°C à +200°C
- **Mesure de la pression atmosphérique :** Précision ± 1hPa / gamme 0 à 1600mbar / résolution = 1mbar
- **Calculateur RS232/ secteur 220v, 50Hz :**
 - avec visualisation dynamique de la position du piston
 - avec affichage de la pression générée par la balance
- **Carter :** Alliage léger aluminium AG3 + peinture haute résistance
- **Cabestan :** Démontable pour le transport
- **Piston/cylindre :** Simple ou double piston en carbure de tungstène et/ou acier traité selon modèle -
Répétabilité : 1.10⁻⁵ - **Sensibilité** : 3.10⁻⁶ - **Précision balance** : 5.10⁻⁵
- **Masses :** Acier inoxydable non magnétique – **Poids total** du jeu de masses de 25 kg à 100 kg suivant Modèle - Forme ergonomique des masses, facilitant le chargement des masses sur la cloche –
Marquage en correspondance avec l'unité de mesure choisie (bar, mbar, KPa, PSI etc..) –
Gravité standard (9.80665 m/s²) ou locale au choix sans supplément
- **Température d'utilisation :** 18 à 28°C – 64 à 82°F

✓ Spécificités Techniques du produit


- Modèle :	BH4-30B - Balance motorisée simple piston
- Etendue de Mesure :	1 à 30 bar / 10 à 400 PSI / 100 à 3000 kPa
- Incertitude de la pression mesurée par la balance :	0.0002 + (5.10 ⁻⁵ x P) (P en bar)
- Précision :	0.01% (0.005% si option calibration ISO17025)
- Poids balance sans masse :	24 kg
- Base Générateur :	CH2-125B
- Fluide :	Huile Sébacate - masse volumique fluide : 915 kg/m ³
- Section typique du piston :	78.4825 mm ²
- Matériau Piston/Cylindre :	P = acier traité / C = acier traité
- Nombre de piston :	1

✓ Divers

- **Appareil livré avec :** une Notice d'utilisation / un Certificat d'étalonnage AREMECA traçable aux étalons Nationaux / une Fiche technique de l'appareil / 0.5 litre d'huile minérale / raccord de sortie G1/2 / outils / OP0002 valise de transport du générateur

Remarque : Tous nos documents sont délivrés en Français + Anglais

✓ Dimensions de l'appareil



Hauteur avec jeu de poids standard : (bar, kPa) : 450 mm (PSI) : 465 mm

Unité utilisée : mm

CHOIX DES OPTIONS

Option gravitation OFFERTE : : nous ajusterons votre jeu de poids au G standard ou spécial (nous donner la valeur souhaitée)

Option Jeu de poids d'ajustement Ref OP237-200 : coffret de masses d'ajustement de 1 mg à 50g avec certificat COFRAC

Jeu de poids de base			
	Pression (bar)	Nombre de poids	Valeur typique (g)
Unités : BAR ou kg/cm² (Ref. MB0024)	10	1	8000
	9	1	7200
	5	1	4000
	2	2	1600
	1	1	800
	0.5	1	400
	0.2	2	160
	0.1	1	80
Pression initiale cloche	1	x	800
TOTAL	31.15	11	±26 kg

Proposé en option :

- coffret de masses d'ajustement de 1 mg à 50g avec certificat COFRAC (Ref.OP237-200)

Remarque : le calculateur est capable de retranscrire les résultats du jeu de poids bar, dans l'unité de votre choix

Jeu de poids de base			
	Pression (PSI)	Nombre de poids	Valeur typique (g)
Unités : PSI (Ref. MB0076)	100	2	5520
	90	1	4968
	50	1	2760
	20	2	1104
	10	1	552
	5	1	276
	2	2	110.4
	1	1	55.2
Pression initiale Grande cloche	5	x	552
TOTAL	407.5	12	±23 kg

Option Certificat d'étalonnage accrédité COFRAC ou DAkkS/DKD. Remarque : un certificat d'usine AREMECA est délivré avec la balance.
Un certificat COFRAC améliorera les résultats de votre appareil (réalisé au laboratoire national)

Option adaptation aux produits corrosifs : type skydroll, liquide de frein etc...

Option Entretien/Maintenance : Notre service technique se tient à votre disposition pour la mise en place d'un contrat de maintenance de votre appareil, ainsi que la planification de la prestation d'étalonnage – L'étalonnage de l'appareil est conseillé tous les 2 à 5 ans selon votre utilisation.

Option valises de transport :

	Ref OP0101 - Boite métal pour le transport des masses Dimensions : 260 x 260 x 310 mm - poids à vide : 6 kg 7 masses maxi par boite
	Ref OP0257 – valise de transport pour les masses
	Aménagement de poste de travail : grande : 355 x 505 x 310 mm - poids à vide : 13 kg petite : 290 x 250 x 310 mm - poids à vide : 5 kg 1 ou plusieurs caisses seront nécessaires selon votre balance manométrique – Consultez nous !
	Ref OP0002 - Valise de transport pour la balance ou banc de comparaison. Inclus pour la gamme BH4 (modèles BH5 ou CH3 nous consulter !)

✓ **Accessoires complémentaires :**



Ref OP0057 Mallette d'accessoires

Ref OP0023 Séparateur tous fluides jusqu'à 800 bar

Ref OP0025 Kit de vidange réservoir

ref OP0037 Mallette de 17 raccords M + G + NPT + BSP-TR / Pression maxi 1200 bar

Ref OP0062 Banc de nettoyage

Ref OP0171 Mallette de raccords G / Ref OP0172 Mallette de raccords NPT / Ref OP0173 Mallette de raccords BSP-TR / Ref OP0174 Mallette de raccords M

✓ **Transport et Emballage** sans options ni accessoires

Désignation/Référence	Dimension / carton ou caisse d'expédition	Poids total (emballage + matériel)
Suremballage bois Balance avec calculateur si options	79 x 48 x 34 cm 98 x 70 x 50 cm	(balance + jeu de masses + emballages carton) Poids total de ±74 kg Poids total : à définir



- **Nota** : Le transport est en supplément. Le format peut varier si vous achetez des accessoires avec l'appareil.

✓ **Autres modèles proposés dans la gamme BH4**

(Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou sur www.aremeca-instrumentation.com)

Modèles simple piston

Modèles	Précision	Etendue de mesure		
		Bar ou kg/cm ²	PSI	kPa
BH4-5000B	10 ⁻⁵	40 à 5000	600 à 72500	4000 à 500000
BH4-4000B	10 ⁻⁵	40 à 4000	600 à 60000	4000 à 400000
BH4-3000B	10 ⁻⁵	40 à 3000	600 à 44000	4000 à 300000
BH4-2500B	10 ⁻⁵	40 à 2500	600 à 36200	4000 à 250000
BH4-2000B	10 ⁻⁵	40 à 2000	600 à 30000	4000 à 200000
BH4-1200B sp	10 ⁻⁵	20 à 1200	200 à 16000	2000 à 120000
BH4-600B sp	10 ⁻⁵	10 à 600	100 à 10000	1000 à 60000
BH4-300B sp	10 ⁻⁵	5 à 300	50 à 4000	500 à 30000
BH4-120B	10 ⁻⁵	1 à 150	10 à 2000	100 à 15000
BH4-60B	10 ⁻⁵	1 à 60	10 à 800	100 à 6000

Vous trouverez d'autres appareils et accessoires sur notre site internet : www.aremeca-instrumentation.com